

## ΦΟΡΗΤΗ ΚΑΜΕΡΑ ΜΕ ΚΑΡΤΑ SIM

### Λειτουργίες συσκευής

1. Το προϊόν με χρήση κάρτας sim μπορεί να στείλει εικόνα με MMS σε κινητό με έγχρωμη οθόνη και με ενεργοποιημένη τη λειτουργία λήψης MMS ή σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
2. Τηλεχειριστήριο: ελέγχει και ρυθμίζει την κάμερα με εντολή SMS από κινητό τηλέφωνο.
3. Ήχος σε πραγματικό χρόνο: με κλήση στη συσκευή ακούτε τι γίνεται τη συγκεκριμένη στιγμή στο σημείο όπου βρίσκεται.
4. Ανιχνευτής κίνησης: Ανιχνεύει και δίνει συναγερμό για οποιαδήποτε κίνηση στην εποπτευόμενη περιοχή.
5. Συνδέεται με μέχρι 15 αισθητήρες όπως μαγνητικούς αισθητήρες πορτών, ανιχνευτές σωμάτων, ανιχνευτές καπνού, ανιχνευτές γκαζιού κτλ. Οποιοσδήποτε αισθητήρας μπορεί να δώσει σήμα κινδύνου στη συσκευή.
6. Ακόμα και σε απόλυτο σκοτάδι η κάμερα έχει τη δυνατότητα να τραβήξει φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης.
7. Αποστολή φωτογραφιών σε κινητό. Η κάμερα στέλνει φωτογραφία στο κινητό σας που μπορείτε να δείτε όπου κ αν βρίσκεστε.
8. Αποστολή φωτογραφιών σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η κάμερας στέλνει φωτογραφία σε προκαθορισμένο e-mail που βλέπετε όποτε θέλετε.
9. Πολύτροπος συναγερμός: Η κάμερα μπορεί να σας στείλει σήμα κινδύνου με sms, mms, e-mail ή συγκεκριμένη φωνητική κλήση.
10. Εύκολη ασύρματη εγκατάσταση οπουδήποτε επιθυμείτε.
11. Περιλαμβάνονται 2 τηλεχειριστήρια για χειροκίνητη λειτουργία και κουμπί πανικού.
12. Μπαταρία λιθίου επαναφορτιζόμενη που σας εξασφαλίζει τη λειτουργία ακόμα και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
13. Το εγχειρίδιο λειτουργίας μπορείτε να το κατεβάσετε όποτε επιθυμείτε με απλή εντολή με sms.

### Βασικά στοιχεία για τη μορφή των εντολών και για τους χρήστες της κάμερας

1. Ποιος μπορεί να χειριστεί τη συσκευή  
Ο κύριος χρήστης, οικεία νούμερα που έχει ορίσει ο χρήστης αλλά και όποιος έχει το νούμερο της sim και τους κωδικούς.
2. Εντολές με sms  
Όλες οι εντολές έχουν τη # και νούμερα
3. Μορφή sms :  
Για το χρήστη και του οικείου "#κωδικός εντολής#περιεχόμενο#"  
Για τους υπολοίπου "#κωδικόςεντολής#κωδικός ασφαλείας#περιεχόμενο#"
4. Όλοι οι κωδικοί ασφαλείας έχουν 4 αριθμητικά ψηφία. Ο αρχικός κωδικός είναι 1234.
5. Ο μέγιστος αριθμός για το νούμερο του κινητού είναι 16 νούμερα.
6. Η κάμερα θα απαντήσει αμέσως μόλις λάβει το μήνυμα με την εντολή.
7. Η # δε μπορεί να παραληφτεί.

## Γρήγορο ξεκίνημα

1. Τοποθετείστε την κάρτα Sim.

**ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟ ΡΙΝ ΚΑΙ ΤΗ ΦΡΑΓΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ MMS**

2. Συνδέστε τη συσκευή με πηγή ηλεκτρικού ρεύματος.
3. Άνοιγμα συσκευής: Γυρίστε το διακόπτη στο "on", η φωτεινή ένδειξη θα παραμείνει κόκκινη για 3-4 δευτερόλεπτα και μετά θα αναβοσβήνει. Μετά από περίπου 35 δευτερόλεπτα η ένδειξη αλλάζει σε πράσινη και αναβοσβήνει(ένδειξη cancel defense mode-όχι κατάσταση άμυνας) ή σε συνεχή πράσινη φωτεινή ένδειξη(set defense mode-κατάσταση άμυνας) το οποίο σημαίνει πως η κάμερα λειτουργεί.(Για να κλείσετε τη συσκευή γυρίστε στην ένδειξη off.)
4. Έναρξη λειτουργίας συσκευής :  
Μέθοδος 1 : Καλέστε της συσκευή από το κινητό σας, η κλήση θα ακυρωθεί μετά τη σύνδεση που σημαίνει πως το νούμερο του κινητού από το οποίο καλέσατε αναγνωρίστηκε σαν κύριο νούμερο.  
Μέθοδος 2 : Στέλνετε το ακόλουθο μήνυμα στην κάμερα : #00#  
Στη συνέχεια θα λάβετε απαντητικό μήνυμα "Welcome to use remote camera, the password is 1234".  
Κατόπιν στέλνετε SMS στη κάμερα #145#ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΟΥ# π.χ. cosmote,vodafone κ.λ.π.
5. Ενεργοποίηση τηλεχειριστηρίου  
Μόλις ανάψει το πράσινο λαμπάκι πιέστε συνεχόμενα για 2 δευτερόλεπτα το πλήκτρο "set" που βρίσκεται στη συσκευή. Θα ανάψει πορτοκαλί λαμπάκι, τότε πατήστε οποιοδήποτε κουμπί από το τηλεχειριστήριο για να στείλετε σήμα στην κεντρική συσκευή. Μόλις η συσκευή πάρει σωστά το σήμα τότε η φωτεινή ένδειξη ξαναγίνεται πράσινη για 2 δευτερόλεπτα. Πιέστε το "set" πάλι για να βγείτε τελειώσετε τη ρύθμιση(αλλιώς θα γίνει αυτόματα σε 15").
6. Κατάσταση άμυνας(ενεργής κάμερας) : Πατήστε το κουμπί set defense (με το κλειστό λουκέτο) στο χειριστήριο, θα ακουστεί ήχος ενεργοποίησης και θα σας σταλεί sms " Set defense successfully". Φωτεινή ένδειξη πράσινη συνεχής.
7. Ακύρωση κατάστασης άμυνας : Πατήστε το κουμπί cancel defense (με το ανοιχτό λουκέτο) στο χειριστήριο, θα ακουστεί ήχος απενεργοποίησης και θα σας σταλεί sms " cancel defense successfully". Φωτεινή ένδειξη πράσινη διακοπτόμενη.
8. Λήψη φωτογραφίας  
1 φωτογραφία κάθε φορά
  - Μέθοδος 1 : Ο κύριος χρήστης και οι οικείοι κάνουν απλά μια κλήση και μόλις ακουστεί ο χαρακτηριστικός τόνος κλήσης κλείνουν τη γραμμή και λαμβάνουν " Image capturing request received, the camera is busy sending MMS images." .Και αμέσως θα λάβετε τη φωτογραφία.
    - Μέθοδος 2 : Στέλνοντας εντολή sms στην κάμερα:  
Για τον κύριο χρήστη και τους οικείους αριθμούς #03#  
Για οποιονδήποτε άλλο: #03#κωδικός ασφαλείας# πχ. "#03#1234#"

Λήψη περισσότερων φωτογραφιών κάθε φορά.

  - Στέλνοντας εντολή sms στην κάμερα:

Για τον κύριο χρήστη και τους οικείους αριθμούς #03#πλήθος φωτογραφιών# πχ. "#03#4#" αν θέλετε να τραβήξει 4 φωτογραφίες.

Για οποιονδήποτε άλλο: #03#κωδικός ασφαλείας#πλήθος φωτογραφιών# πχ. "#03#1234#4#" Αν ο κωδικός είναι 1234 και θέλει να τραβήξει 4 φωτογραφίες.

9. Για να ακούτε ζωντανά ήχο από το σημείο όπου βρίσκεται η κάμερα.

Για τον κύριο χρήστη και τους οικείους απλά κάνετε μία κλήση στη συσκευή και άμεσα ανοίγει γραμμή και ακούτε όσα συμβαίνουν.

Σε περίπτωση συναγερμού όταν πατηθεί το κουμπί έκτακτης ανάγκης " emergency alarm" του τηλεχειριστηρίου η συσκευή καλεί τον αριθμό του κύριου χρήστη και μόλις αυτός απαντήσει ακούει όσα συμβαίνουν. Αν ο χρήστης δεν απαντήσει τότε η συσκευή θα καλέσει με τη σειρά τα υπόλοιπα νούμερα. Σε περίπτωση που κανένας δεν απαντήσει στις 3 συνεχόμενες κλήσεις της συσκευής, αυτή βγαίνει αυτόματα από τη θέση συναγερμού.

10. Έλεγχος κατάστασης συσκευής

Όποια στιγμή επιθυμείτε στέλνοντας το ακόλουθο μήνυμα θα σας αποσταλεί sms για την παρούσα κατάσταση της συσκευής και τις τρέχουσες ρυθμίσεις (μη περιλαμβανομένου του κωδικού ασφαλείας).

Για τον κύριο χρήστη και τους οικείους αριθμούς #07#

Για οποιονδήποτε άλλο #07#κωδικός ασφαλείας#

11. Για να ζητήσετε βοήθεια σε περίπτωση που δεν θυμόσατε κάποια εντολή ή χρειάζεστε το εγχειρίδιο λειτουργίας της.

- Για λάβετε την κλασική λίστα εντολών

Για τον κύριο χρήστη και τους οικείους αριθμούς #09#

Για οποιονδήποτε άλλο #09#κωδικός ασφαλείας#

- Για να λάβετε το εγχειρίδιο λειτουργίας

Για τον κύριο χρήστη και τους οικείους αριθμούς #09#1#

Για οποιονδήποτε άλλο #09#κωδικός ασφαλείας#1#

12. Επαναφορά ρυθμίσεων στην κάμερα(reset)

Διαγράφει όλες τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει και επαναφέρει τις εργοστασιακές.

Μέθοδος 1 .Κλείστε την κάμερα(off) και μετά από 20" πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για setting στο πίσω μέρος της κάμερας. Ανοίξτε ξανά την κάμερα(on) και θα ανάψει το πράσινο λαμπάκι για λίγο μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει πάλι.

Μέθοδος 2. Ο κύριος χρήστης μπορεί να στείλει sms στην κάμερα #08#κωδικός ασφαλείας# και θα λάβει απαντητικό μήνυμα " The GSM camera have successfully reset to its default settings."

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της κάμερα, την αλλαγή κωδικών,για των καθορισμό οικείων αριθμών, για την ενεργοποίηση συναγερμών και γενικότερα για τις επιπλέον λειτουργίες της κάμερας ανατρέξτε στο κύριο εγχειρίδιο λειτουργίας.

Ευχαριστούμε που επιλέξατε τη συσκευή μας!